

消費税変更の準備はお済みですか？

## カシオのレジスターなら 税率変更の手間がなく安心・便利！

2014年4月1日に、  
消費税を8%へ自動的に変更します。

消費税率  
**自動変更**  
5% → 8%

### 自動変更対応モデルラインアップ

使いやすさを追求した  
バリューモデル

**SE-G1**

4部門  
オープン価格



基本性能を追求した  
スタンダードモデル

**SE-S20**

8部門  
オープン価格



機能美を追求した  
デザインレジスター

**TE-340**

10部門  
オープン価格



店舗運営を支援する  
ネットレジ

**TE-2600-25S**

25部門  
オープン価格



外税設定も簡単！

すべての商品を外税扱いに設定するには

- 1 モードスイッチを「設定」に合わせる
- 2 1 1 3 0 0 小計 を押す
- 3 1 現/預 を押す → **設定終了！**



● TE-340 は最後に **小計** を押して設定終了となります

※内税扱いに設定する場合は **3 0 現/預** を押す

# ご使用中のカシオレジスターも 簡単に税率変更できます!

## 税率変更日前に変更日と新税率を予約設定するには

### ■ 2014年04月01日に税率を8%に変更する場合

- 1 モードスイッチを「設定」に合わせる
- 2 **3** **小計** **4** **2** **7** **小計** を押す
- 3 **1** **4** **0** **4** **0** **1** **現/預** **小計** を押す
- 4 **1** **2** **7** **小計** を押す
- 5 **8** **現/預** **小計** を押す → **設定終了!**



もしくは



## すぐにその場で税率を変更するには

### ■ 税率を8%に変更する場合

- 1 モードスイッチを「設定」に合わせる
- 2 **3** **小計** **1** **2** **6** **小計** を押す
- 3 **8** **現/預** **小計** を押す → **設定終了!**



もしくは



●このあと、モードスイッチを「登録」にすれば、すべての登録が新しい税率で計算されます。

## すべての商品を外税扱いに設定するには

- 1 モードスイッチを「設定」に合わせる
- 2 **1** **小計** を押す
- 3 **出金** を押す
- 4 外税にする **部門1** **部門2** ...と、**-** **%-** または **%** を押す
- 5 **小計** を押す → **設定終了!**



もしくは



●PLUをご使用の場合は、続けて次の操作を行う。

- 6 **出金** を押す
- 7 外税にする最初の PLU コードを入れ、本数分 **PLU** キーを押す  
**1** **PLU** **PLU** **PLU** ~ **PLU** **PLU**
- 8 **小計** を押す → **設定終了!**

※内税扱いに設定する場合は **3** **入金** を押す  
**6** **入金** を押す

※設定変更には「PGMキー」が必要です。「OPキー」での設定変更はできません。

対応  
モデル

100ER/110ER・16CR/17CR・SE-S10  
TE-100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/  
2500-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/3500-20M/5000-S/5000-M/  
5500-30S/5500-30M/M80  
TK-100/110/200/2500-4S/5000-S/5500-4S/5500-4M